

APLICAÇÃO

- Indicado para compactar solos granulares (cascalho, sub base/base) asfalto e pisos intertravados.
- Excepcional rendimento em operações tapa-buracos e asfaltamento de pequenas áreas.

FUNCIONAMENTO

- Antes de funcionar o motor:
- Verificar se o nível de óleo lubrificante do motor está OK.
- Verificar se há combustível no tanque.
- Verificar se há água (para molhar o asfalto que será compactado) no reservatório apropriado.

OPERAÇÃO

- Após funcionar o motor, acelerá-lo totalmente e o compactador começará a trabalhar naturalmente
- · Trabalhar com o equipamento nivelado para não comprometer o sistema de lubrificação do motor.

SEGURANÇA

- Não funcionar o motor em locais fechados;
- Não transportar a máquina deitada;
- Ao abastecer o tanque de combustível, desligue antes o motor;
- Usar abafador de ruídos
- Trabalhar com botas de bico de aço e luvas de raspa de couro.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Verificar diariamente o nível de óleo e possíveis vazamentos no motor;
- Reapertar diariamente todos os parafusos;
- Verificar o nível de combustível a cada 2 horas trabalhadas.
- · Limpar freqüentemente os filtros de ar.

USO ECONÔMICO

- Limpar constantemente a placa vibratória para melhor desempenho do compactador.
- CONSULTE CATÁLOGO ESPECÍFICO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.