

APLICAÇÃO

- Compactação de solos granulares e mistos em geral, de pisos industriais, residenciais, galerias, valas para instalações elétricas e/ou hidráulicas, estacionamentos, obras de saneamento, gasodutos, oleodutos, rodovias e locais onde exista dificuldade para manobra (placas reversíveis).

FUNCIONAMENTO

- Antes de funcionar o motor, observar o tipo de combustível a ser utilizado (diesel ou gasolina).
- Verificar se o nível de óleo lubrificante do motor está OK.
- Verificar se há combustível no tanque.

OPERAÇÃO

- Ligue o motor e acelere-o totalmente, para obter o melhor desempenho da máquina e a refrigeração ideal do motor.
- Ao carregar o equipamento cuidar para que os elementos laterais elásticos não sejam exageradamente tracionados, pois os mesmos se partem.
- No caso dos motores a diesel monocilíndricos (geralmente motores Agrale e compactador CM 20), nunca desligar o motor através da alavanca de descompressão existente na parte superior do motor. Estes motores são desligados cortando-se sua aceleração.
- O trabalho com placas unidirecionais dentro de valas obriga a abertura de áreas de manobra para virar a máquina. Quando se utilizam placas reversíveis isto não é necessário.
- Trabalhar com o equipamento nivelado para não comprometer o sistema de lubrificação do motor.
- Para uma compactação mais eficiente, colocar camadas de terra de no máximo 20 cm de altura.

SEGURANÇA

- Não faça nenhuma manutenção com o equipamento funcionando.
- Não levantar o compactador segurando-o apenas pelo motor. Ele deverá ser laçado com cabo de aço.
- Trabalhar com botas de bico de aço e luvas de raspa de couro.
- Usar abafador de ruídos.
- Cuidado! Não compactar muito próximo à paredes, pois o impacto pode provocar trincas na mesma.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Verificar diariamente o nível de óleo da caixa vibratória. Verificar o óleo do filtro de ar, e troca-lo semanalmente, principalmente em lugares muito empoeirados.

- Reapertar todos os parafusos a cada 48 horas trabalhadas.
- Manter as aletas de ventilação do motor sempre limpas
- Não “andar” com o compactador batendo sobre piso 100% compactado como, por exemplo, asfalto, concreto, calçamento, etc.

USO ECONÔMICO

- Para melhor desempenho do equipamento, observar o tipo de terreno a ser compactado.
- Não utilizar o compactador em terrenos encharcados
- Limpar constantemente a placa vibratória.
- CONSULTE CATÁLOGO ESPECÍFICO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.