

APLICAÇÃO

- Para cortar pisos de concreto, asfalto e outros materiais.

FUNCIONAMENTO

- Antes de funcionar o motor à gasolina, observar:
 - Se o nível do óleo lubrificante está OK.
 - Se há gasolina no tanque.
- Antes de funcionar o motor elétrico, observar:
 - Se a tensão está correta.
 - O sentido de rotação do motor.
- A ligação do motor elétrico da cortadora deve ser feita por um electricista especializado.
-

Verificados os itens relativos ao motor, conferir:

- Aperto do disco de corte.
- Se há água no reservatório (refrigeração do disco de corte)
- Se o disco de corte está na posição superior, isto é, sem contato com o piso.

OPERAÇÃO

- Após funcionar o motor, acelera-lo totalmente, abaixar o disco de corte até o piso e iniciar o corte.
- Seguir a marcação do corte a ser feito.
- Cortes curvos devem ser feitos em etapas para evitar quebrar o disco.

SEGURANÇA

- Não funcionar o motor à gasolina em compartimentos fechados;
- Não abastecer a máquina com o motor funcionando;
- Usar abafador de ruídos.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Verificar diariamente o nível do óleo e possíveis vazamentos no motor;
- Reapertar diariamente todos os parafusos;
- Verificar o nível de combustível a cada 4 horas trabalhadas;
- Transportar a máquina somente com o motor voltado para cima.

USO ECONÔMICO

- Para maior durabilidade do disco, não cortar à seco;
- Usar o disco adequado para cada tipo de piso a ser cortado

CONSULTE CATÁLOGO ESPECÍFICO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.